



Bruksanvisning for ELKO Super TR RF

Linking av ELKO Super TR RF


- Start søk etter nye enheter fra config i ELKO Smart Home App (1).
- Når ESH Appen er i søkemodus - trykk på "pil opp" og "M" samtidig (2) til "joining" og "pairing" vises i ELKO Super TR RF displayet.
- Etter 10-15 sekunder kommer det opp melding i appen om at en ny enhet er funnet.
- Legg termostaten inn i ønsket rom og legg til termostattekst (3).
- Legg inn eller endre valg og verdier (4).
- Last opp endringer fra ESH App til Gateway (4).




3



4




5




Oppdatering av ELKO Super TR RF software:

- Gjør ELKO Super TR RF spenningsløs.
- Sett inn SD kortet med i SD kortholderen under toppdelen.
- Sett på spenningen på ELKO Super TR RF.
- Oppdateres - oppdateringen er komplett når ELKO logo og versjon blir synlig.
- Ta av spenningen - ta ut SD kortet - på med spenning.
- ELKO Super TR RF er nå ferdig oppdatert og klar for evt. programmering.



Slå av/på radiokommunikasjon:

- Hold inne "pil ned" og "M" (1) samtidig i ca 5 sekunder til trådløstegnet (2) i displayet på Super TR RF blir borte, dersom den skal slås av, eller synlig dersom den skal slås på.




Bruksanvisning for ELKO Super Termostat / Regulator

Art.nr.: RS: 5287 PH, Plus: 5296 PH, 5303 ALU, 5304 SO



ELEKTRISKE DATA

- Driftspenning: 230 V +/-10%, 50 Hz
- Kurssikring: maks 16 A
- Last: maks 2300 VA
- 2-polet elektronisk styrt brudd med relé
- SD-kort leser for evt. oppdatering av Firmware (versjons nr. vises ved påslag)
- Backup ur: mer enn 24 timer
- *Må ikke benyttes med selvregulerende varmekabel*



FABRIKKINNSTILLINGER

- Lufføler PÅ
- Frostsikring AV, 10°C
- Komforttemperatur: 23°C
- Nattsenk AV
- Nattsinking 5 °C senking
- Dersom Fabrikkinstillingerne er OK, er termostaten klar til bruk, men klokke/dato må alltid stilles ved første gangs idriftsetting.

ØNSKET KOMFORTTEMPERATUR

Innstilles når som helst med piltastene, uten bruk av meny-tasten (M).

MAKSVOKTER GULV

Termostaten fungerer som romtermostat og viser romtemperaturen. Gulvføleren sikrer at gulvet ikke blir varmere enn din innstilte maxtemperatur. (f.eks.parkettgulv max 27grader)

PERIODETID

(Syklustid)

- Regulator: Tiden mellom hver inn/ut-kobling.
- Termostat: Tiden mellom hver inn/ut-kobling når målt temperatur er innenfor +/-0,5 °C i forhold til innstilt temperatur.

Velg lang tid for (trege) betonggulv og kort tid for (kvikke) tregulv.

NATTSENKING MED UKEPROGRAM

Med ukeprogram kan man velge senkeperioder ned til 1 times intervaller. "Nattsinking" kan altså like gjerne foregå på dagtid og man kan ha flere senkeperioder pr. døgn.

FARGE PÅ SIFFER

Ønsket verdi (°C i termostatmodus eller % i regulatormodus) vises med **røde** siffer mens man velger, og 5 sek deretter. I normal drift vises aktuell verdi med **blå** siffer i komfort-perioder, og med **grønne** siffer i senke-perioder.

ENDRING AV INNSTILLING

- Trykk M for meny.
- Se neste side for menyer og valg av alternativer.
- Innstilling foretas ved å trykke tasten utfor det alternativet man ønsker i menyene som kommer frem etter hvert. I noen menyer brukes piltastene.
- Når alternativ er valgt, trykkes **Lagre**-tasten.
- Man kan gå bakover i menyene ved å trykke tilbake.
- Dersom ingen taster trykkes, havner man tilbake i hovedmenyen etter 20 s.

BARNESIKRING

- Aktivere barnesikring:
 - Hold AV/PÅ-knappen inne i 5 sek
- Deaktivere barnesikring:
 - Hold AV/PÅ-knappen inne i 5 sek

Bruksanvisning for ELKO Super Termostat / Regulator

Art.nr.: RS: 5287 PH, Plus: 5296 PH, 5303 ALU, 5304 SO

Regulering

➤ Term/Reg

- Velg funksjon
 - Termostat-Regulator
- Periodetid
 - Velg: 2-5-10-15-20min, se forklaring side 1

➤ Følervalg (hvis Termostat)


- Luffføl
 - Luffføl På
(For Av settes gulvføl
- Gulvføl
 - Gulvføl På
(For Av må Luffføl settes til På)
 - Gulvfølertype
 - Velg: 10k (ELKO) - 47k (CTM)
15k(Devi) - 12k(Micro)
- Maksvokter gulv
 - Maksvokter På (Krever tilkoblet gulvføl)
("Mv" vises i displayet når På)
(For Av settes enten Luffføl eller Gulvføl til På)
 - Sett makstemp
 - Velg: 20-35 °C

➤ Kalibrering

- Kalibrering
 - Velg: Bruk piltastene slik at temp som vises stemmer med evt. termometer.
Korreksjon fra -5 til +5 °C.

Nattsenk

➤ Senketidspunkt

- Hurtiginnstilling
 - Velg: 00:00-23:00
(Angir starttidspunkt for 7 timers senking)
- Ukeprogram
 - Grønn stolpe = nattsenk-periode
 - Rød stolpe = komfort-periode
 - Time velges med horisontal pil →
 - Dag velges med vertikal pil ↓
 - Grønn/Rød stolpe velges med knappen rødgrønn stolpe-knapp 

➤ Nattsenk Av/På

- Aktiver nattsenk
 - Velg: Nattsenk Av- Nattsenk På

➤ Senketemperatur

- Nattsenktemp
 - Velg: 0-20 °C
(antall grader senking i forhold til komforttemp)

Generelle innstillinger

➤ Frostsikring

- Frost temp
 - Velg: 5-20 °C frostsikringstemp.

• Frost av/på

- Velg: Av-På

Når frostsikringer er På, aktiveres den når termostaten slås AV med AV/PÅ-knappen. Samtidig vil displayet tones ned og teksten "Frostsikring x°C" vises i displayet og bli stående til termostaten slås på igjen.

➤ Oppsett

• Klokke/Dato

○ Klokkeinnstilling

- Velg: siffer med horisontal pil.
- Velg: verdi med vertikal pil.

○ Datoinnstilling

- Velg: siffer med horisontal pil.
- Velg: verdi med vertikal pil.

○ Sommertid

- Aut. Sommertid ?
 - Velg: Ja-Nei

• Display

○ Lys dag

- Velg lys-nivå for komfort-perioder.

○ Lys nattsenk

- Velg lys-nivå for nattsenk-perioder.

○ Lys Frost/Urinn

- Velg lys-nivå for frostsikringsmodus.

• System

○ Fabrikkinnstilling

- Velg Ja-Nei. (Ved Ja – LAGRE restarter termostaten med fabrikkinnstillingene)

○ Bruksanvisning

- QR-kode

○ Sonetekst

- Velg Lekerom-Dusj-Gang-Venstre-Høyre-Kontor-Garasje-Hobbyrom-Entre-Teknisk rom-Toalett-Vaskerom-Kjellerstue-Loftstue-Bod-Soverom-Bad-Kjøkken-Stue

(Sone-navnet vil vises øverst i displayet).

➤ Ekstern inngang

• Ekstern inngang

- Kan styre Nattsenkning eller Frostsikring eller være inaktiv (Av)
- Velg Senking-Av-Frostsikring med piltastene.
- Kan styres fra for eksempel 1-polet bryter, ur eller RingHyttaVarm-enhet.
- **NB !** Når Ekstern inngang er aktivert, er betjeningsknappene utkoblet.